



# 電気自動車用急速充電器ご使用方法(通信あり)




充電するとき




ボタンを押しながら  
充電コネクタを充電器  
から取り外して下さい



電気自動車の充電口を  
開けて充電コネクタを  
差し込んで下さい




自動的に充電開始します




認証カードを  
かざします

スタートボタンを  
押して下さい


◀ お知らせ ▶  
◎更に継ぎ足し充電を  
したい場合は、  
再度認証を行い、  
スタートボタンを  
押して下さい。



自動的に  
充電終了します  
(充電量は車種により  
異なります)




ボタンを押しながら  
充電コネクタを  
電気自動車から  
取り外して下さい




充電器の収納口に  
充電コネクタを  
差し込んで下さい






途中で  
止めるとき




充電中です



ストップボタンを  
押して下さい



ボタンを押しながら  
充電コネクタを  
電気自動車から  
取り外して下さい



充電器の収納口に  
充電コネクタを  
差し込んで下さい